

Handleiding voor de vloerposterdisplay

De vloerposterdisplay is niet ontworpen om als een vloermat te dienen, maar als display voor op de vloer. Leg deze display daarom bij voorkeur niet direct in de looproute, maar ernaast, zodat de bezoekers uw informatie goed kunnen zien.

Deze display is bedoeld om binnen te gebruiken en op een droge, schone en vlakke ondergrond. De antislip-achterkant voorkomt dat de display snel verschuift maar geeft geen 100% vastheid.

De display is 2 tot 3 millimeter dik en geeft daarmee een minimale kans op struikelen. Plaats de display daarom bij voorkeur niet in het looppad.

Wanneer de onderkant of de bovenkant van de display nat/vochtig is, kan de display glad zijn. Ook nat schoeisel op een verder droge mat geeft kans op uitglijden. Gebruik de display daarom niet in ruimtes waar veel vocht op de vloer komt of waar continu mensen van buiten naar binnen lopen.

Deze display kan gereinigd worden met alle gangbare in water oplosbare schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat er geen zeepresten achterblijven, zeep maakt het plastic onnodig glad.

Gebruik de display niet meer wanneer de voor- of achterkant van de is beschadigd, of wanneer de rand van de display omhoog staat.

De display is op een vlakke ondergrond bestand tegen druk van voeten, wielen of bijvoorbeeld een rollator. Voor zware belasting van bijvoorbeeld heftrucks of pompwagens is de mat niet geschikt.

Wordt de display niet gebruikt? Bewaar deze dan altijd plat, het doorzichtige kunststof vel mag niet worden gebogen of gevouwen.

Bij twijfel: raadpleeg de leverancier. De leverancier stelt zich niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd dan wel onverantwoord gebruik van de display.